

商用洗衣机使用流程



打开上盖,放入适量衣物,加入洗衣液。

打开手机微信或者支付宝扫描右边二维码。





选择洗涤程序后,关闭上盖。

点击确定支付, 听到嘀嘀蜂鸣声。





手机端开始显示倒计时。

按下面板启动键, 洗衣机开始工作。





洗衣机工作结束,请及时取走衣物, 避免影响其他用户继续使用。

遇到任何使用问题 在消费界面点击客服

- 1.机器在工作时,尽量不要打开上盖。
- 2. 当机器屏幕出现(EFL / Edr / Enf)提示时,可能是水压过低或停水所致。可以联系24小时售后及时处理。



智能商用洗衣机使用流程



遇到任何使用问题 在消费界面点击客服

- 1.机器在工作时,尽量不要打开上盖。
- 2.当机器屏幕出现E3提示时,表示电机过载保护,此时机器不能使用。可以联系24小时售后及时处理。



烘干机使用流程



拉开仓门,清理烘干机过滤网上的毛絮,以免影响烘干效果。

放入洗完并已经脱过水的衣物,关紧仓门。





点开烘干机右上角的触摸屏,选择烘干温度, 点击确定后会自动弹出二维码。

打开手机微信或者支付宝扫描二维码。





选择对应衣物材质的烘干时间。

点击确定支付。





手机端屏幕显示倒计时, 烘干机开始工作。

烘干结束后,请及时取走衣物, 避免影响其他用户继续使用。



遇到任何使用问题 在消费界面点击客服

- 1.烘干机在使用中尽量不要拉开仓门,一次烘干衣物不要超 过内桶容量的一半。
- 2.烘干的衣物须为脱水后才可烘干,未脱水衣物无法烘干。



滚筒洗衣机



拉开仓门, 放入洗涤的衣物, 关紧仓门。

拉开洗涤剂抽屉,加入洗涤剂后合上抽屉。





打开手机微信或者支付宝扫描左边二维码。

选择洗涤程序。





点击确定支付, 听到嘀的蜂鸣声。

手机端开始显示倒计时。





按下面板启动键, 洗衣机开始工作。

洗衣机工作结束,请及时取走衣物,避免影响其他用户继续使用。



遇到任何使用问题 在消费界面点击客服

- 1.机器在工作过程中,无法打开仓门。
- 2.当机器屏幕出现(EFL / Edr / Enf)提示时,可能是水压过低或停水所致。可以联系24小时售后及时处理。